

ガスふろがま

32-710,711,712,713,714,715,716,717,718型32-720,721,722,723,724,725,726,727,728型


型式名 NB-32-720

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪ガス株式会社

まね が い

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にして (火気に注意して)、 大阪ガス、もしくはサービスショップにご連絡下さい。



取扱説明書



ご使用前に必ずこの影明書をよくお続みにな り十分に理解したうえで、圧しくお趣いくだ さい、別系の保証書とともに、この「取扱影 明書」をいつでもご質になれる身近なところ へ太切に保管してください。 なお、ご不明なみがなればお買い上げの販売 店にお勧い合わせください。

❤大阪ガス

0908 · 500

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスふろがまを、お買い上げいただきましてありが とうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。 また粉失された場合は、お買上げの販売店またはもよりの大阪ガスまで ご連絡ください。

もくじ

●警告表示の説明 ************************************	
必ずお守りください	4~11
● 各部のなまえ・別売部品のご紹介	12~13
●使いかた	··14~18
● 点検とお手入れ	19
● 故障かな?と思ったら	20
●安全装置と内容	21
●仕 様	··21~22
- TO 4 1/2	

警告表示の説明

☆ご使用前に「必ずお守りください」の項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなだや他の人々への危害や損害を未然に妨止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、禁った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」、「響告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して 生じる場合が想定されることを表しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
<u> </u>	この表示を無視して躱った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、 および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●給表示について次のような意味があります。

<u>^</u>	一般的な 危険・警告・注意	8	触れるな
\Diamond	一般的な禁止	1	分解禁止
(S)	火気禁止	0	必ず行う

☆本文の説明には上記の警告表示(絵表示)以外に
表示を使用しています。
この
表示は注意事項を守らなかった場合に起こりうる現象を表しています。
よくお読みのうえ、正しくお使いください。


必ずお守りください

企 危 険

■ガス漏れ時の処置


ガス漏れに気づいたときは、下記の処置(①~③)を行い、 大阪ガスの処置が終わるまでの簡

- 火をつけない。
- ■電気機器(換気扇など)のスイッチの入・切をしない。
- ●電源プラグの抜き差しをしない。 /



①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 ③販売店またはもよりの大阪ガスへ連絡する。





■換気注意

● 換気口・給気口は常に確保し、物などでふさがない。

機器を使用の際は室内の換気扇を使用しない。

▶ 排気ガスガ室内に入り、一酸化炭素中毒の原因になります。

■排気筒の定期点検

排気筒の接続配や、排気トップが外れていたり、 島の巣やすすでつまっていないが定期的に点検する。



必ずお守りください

⚠ 警告


■使用ガスについて

●処す銘板 (釜の正面左側に貼付) に表示してあるガス (ガスグループ) を使用する。 表示のガス (ガスグループ) と一致しないと、不完全燃煙による一般化炭素中毒 になったり、爆発者とでやけどしたり、検影が放應する場合があります。



●わからない場合はお買い上げの販売店または もよりの大阪ガスに連絡してください。

●転居された時も、ガス(ガスグループ)が一致 していることを必ずお確かめください。



■機器の設置について

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し、

安全な位置に正しく設置して使用する。 ◆この機器はねじ接続です。接続は配管技能者が行う必要がありますので、

お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください。 ●この機器は屋内設置形です。屋外(舎:チャンパー)に設置されていないことを確認してください。

風により炎が機器の外にあふれて火災の恐れがあります。 また、雨水の優入や炎が風にあおられて故障の原因となります。

■分解禁止

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。






必ずお守りください

■屋内用ガス機器

●このふろがまは屋内設置形です。屋外(含:チャンバー)には設 置しない。



屋外に設置する場合は、屋外設置型ぶろがま(31-220型シリーズ)

をご使用ください。

▼又、このふろがまは浴室外設置型ですから、浴室内では使用でき ません。たき口が必ず浴室外に設置されていることを確認してく

ださい。



■火災予防

- サガソリン、ペンジン、灯油、接着剤など、引火性の危険物を扱う 場所には設置しない。
- 機器および排気筒の周囲には燃えやすい物(紙、洗濯物、ビニー ル袋など)を置かない。




- 動電の際、壁などの可燃物との離隔距離を必ずとる。(詳しくは設 置工事説明書をお読みください。)
- ●機器の近辺でスプレー、ペンジン、ガソリンなど引火のおそれの あるものを使用しない。
- 機器の周辺にスプレー缶をおかない。

熱でスプレー缶の圧力があがり爆発する おそれがあります。

●火をつけたまま就寝や外出をしない。

火災の原因になります。



♪ 警告

■異常時・緊急時の処理

●使用中に異常蜘蛛、異常音、臭気など感じられた時は、あわてず に次の手順に従っての置する。

の機器の使用をやめる。

わガス栓を閉じる。


◎20ページの「故障かな?と思ったら」の項に従い処理する。 ●地震、火災などの緊急の場合は、あわてずに消火し、ガス栓を閉


じる。



■換気に注意


●使用中は、お部屋の換気口・給気口は常に開けて、物などでふさ がない。






■使用上の注意

◆上下浴そう循環口をふさがない。



●あふろを沸かしている時に、お子さまを浴室で遊ばせない。

●浴そう循環目付近に潜ったりしない。 特に小さなお子さまのいるご家庭では注意する。





必ずお守りください

意

■本機の用途について


■この機器は、ふろの沸かしあげおよび追いだき以外には使用しない。



■ 思わぬ事故の原因や機器の故障の原因になります。

■やけどに注意

●使用中や使用直後は、ふろがまの差し込み部、逆風止めおよび二 奴隷気筒は高湿になっているのでさわったりしない。 特に小さなお子様のいるご家庭では注意する。




第かしあげ中や沸かしあげ後は浴そう水の上部と下部では相当の 鴻度差があるため入浴院には十分かきまぜて湧温を確かめてから λδ.




■使用上の注意

◆ふろを沸かすときや追いだきをするときは、浴そうの水位が湯当 りより上にあることを確認する。








お願い

■ガス事故防止

使用時の点火および使用後の消火を必ず確かめる。



外出や就寝の際には消火を確かめ、ガス栓を閉じる。

■市販の補助用具について

- ●この機器専用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しない。
- 市販の湯冷め防止器などを使用しない。

■業務用としての使用厳禁

●本機器は家庭用ですので業務用として使用しない。署しく寿命が縮まります。

■特監法対象機器

●このふろがまの設置工事及び変 更工事は、法律(特定ガス消費 機器の設置工事の監督に関する 法律) に基づいて行い、工事完

了後機器本体に法定の表示ラベ ルを貼り付けることになってお りますので確認してください。


	k	9an	
7	料與	定ガス消費機器の設置工事の監 する法律第6条の規定による表	書 に 示
	工事事業者の 氏名又は名称		
٩	工事事業者の 連 終 先	TE	L
ດັນ	監督者の氏名		資格証の番号
	施工内容		
	施工年月日	年 月	В

■周囲の防火措置

機器を設置する場所の壁、天井などが防火上安全なものであるか、 または防火上省効な関陽をとることができる場所に設置する。 (詳しくは設置工事税明書をお読みください。)



排気筒や逆風止めは特に温度ガ上がります。 排気筒や逆風止めは、壁やひさしなど建物の可燃物に接する場所 では、最低15㎝以上可燃物から離し、メガネ石や筋火性スリーブ などを利用して保護してください。





お願い

■設置状態の確認

- ☆機器の設置にあたって次の項目を確認する。
- ●ふろがまは水平、垂直に設置する。
- ●棚など落下物の恐れのあるところには設置しない。
- ●強い風の吹き込むところには設置しない。
- 外の力力るところ、浸水するところには設置しない。砂や綿等のほこりの立ちやすい場所に設置しない。
- ●便や影響のほごりの狂気やすい裏所に設置しない。
- ●たき口のある部屋には上下2ヵ所に、それぞれ100㎡ 以上の換気口を設置する。●二次株気管を取り付けて屋外に排気を排出する。
- ●排気筒、逆風止め、差し込みを確実に接続する。
- ◆ふろがまと浴室とは縁を切るため、モルタルなどで 目地づめする。
- ◆ふろがまの空だき防止スイッチリード線と、ふろパーナあよび湯がげんハンドルのリード線は確実に接続されている。
- リモコンワイヤーや接続コードは、排気部や器具上 部などの高温部から十分難す。
- ●ふろがま周辺の木部、または可燃性の建材などは、 モルタルなどの不燃物で保護してあるか確認する。
- ●解発性化粧侵およびアンモニア、塩素、硫黄、酸類など隔割性ガスの発生する理・美容院、クリーニング店、工場などの近くにふろがまを取り付ける場合は、これらの影響を受けない場所に設置されているが確認する。

化学作用によりふろがまの耐久性を弱め損傷の 原因になります。







お願い

■湯かげんハンドル(別売部品)使用時の注意

- ●湯かげんハンドルは子どもかいたずらしないように注意する。
- ●湯かげんハンドルは故意に水をかけない。●湯かげんハンドルのそうじ(あ手入れ)にはシンナー、ペンシン
- ●湯かげんハンドルのそうじ(あ手入れ)にはシンナー、ペンジン や油脂系の洗剤を使わない。
- 湯かげんバンドルが変色する場合があります。
- めれたタオルなどを絶対に遡かげんハンドルにのせない。





■入浴時のご注意


- 入浴前に必ず浴そうの湯温を確かめてから入る。
- ●浴そうの循環口をタオルなどでふさがない。

■ 循環不良となりおふろ沸かしができません。



■洗剤・入浴剤等について

- ●酸・アルカリなどを含んだ洗剤や薬用入浴剤、またイオウ成分を 含んだ入浴剤を使用しない。
- ・洗剤や入浴剤は注意文を十分に読んでからお使いください。






■点検・お手入れ

●点検・お手入れを必ず行ってください。詳しくは19ページをお読みください。

各部のなまえ

各部のなまえ


■焚口点火式の場合 32-710~717型





湯かげんハンドル ワンハンドル (35-130型)

■リモコン点火式の場合 32-720~727型



■別売部品のご紹介

(リモコンハンドル



0

各部のなまえ

0

別売部品のご紹介

使いかた 初めてお使いいただくときに


使いかた おふろの沸き上げと追いだき

■ご使用前の準備と確認

①浴そうの排水栓を水もれの ないように取付ける。



⑦浴そうの湯当り上端より 上へ10㎝以上水を入れる。



③点火前にはもう一度水がじゅうぶん はいっているか確認する。



■焚口点火式 湯かげんハンドルをお使いの場合 (35-130型)

> ■ガス栓をあける のタネ火に点火 ツマミを押し、ゆっくり確実に[ダネ火]にまわし、タネ火に点火、そのまま10~

②主火に点火

手をゆるめ、タネ火の点火を確かめる。



ツマミを囲にまわす。



③湯かげん (違いだき) 浴室内の霧かげんハンドルを回または厠の位置に操作する。 ★追いだきを止めるときは開から凪の位置にまわす。

使いかた 消 火



④主火の消火 ツマミをタネ火にもどす。



◎タネ火の消火 ツマミを将来、で押し込んで回までもどす。

■ガス栓をしめる。

☀ふろをお使いにならないときは、ガス栓をしめる習慣をつけましょう。

15

使いかた おふろの沸き上げと追いだき


■リモコン点火式

1. ワンハンドルをお使いの場合(35-135型)

※35-129型も、加工(コード先端のギボシ端子を切り取り、附属の丸端子(2) ケ) を圧蓋する) を行えば使用可能です。

■ガス栓をあける

①夕ネ火の点火



のキャの点火

連かげんハンドルを2(タネ火)から関心まわす。

湯かげんハンドルを少し(15度ぐらい)面方向にもどし間にまわす。



③タイマーのセット (表示は大体分単位)

タイマーは20(赤帯船)以下で使用の場合は20以上まわしてからセットする。 ※タイマーが切れるとタネ火も消えます。

*タイマーはOの位置で一旦切れ、そのまま連続して回転し数分で自動的に **漁鍋 の位置になりますが、ガスの弁は閉じています。**

※タイマーの目感はおよその時間を表わしています。



497年火の再点火

湯カげんハンドルを正規でもどし①の操作をする。

※タイマーが切れた直後はそのままでは点火できません。すぐに点火される ときは、タイプーを優勝にセットしてください。



⑤湯かげん(追いだき)

湯かげんハンドルを「タネズ」または厠の位置に操作する。

使いかた おふろの沸き上げと追いだき

■リモコン点火式

② ツーハンドルをお使いの場合(取替申35-127△型)



のガス栓をあける

芫コックハンドル(左側)を開にまわす。



②タネ火に点火 健康収集が オレンジにかわる (値))



湯カげんハンドル(右側)を[タネ火]にゆっくり確実に途中で手をゆるめずに止 まるまでまわして、そのまま10~20秒まってタネ火の点火をだしかめる(確認 盤の黒がオレンジにかわると点火しています。)

第一回で点火しないときは②の操作をくり返す。



(3)主火に点火

湯かげんハンドルを少し(特度位)(正方向にもどし関にまわす。



④タイマーのセット(タイマー付きの場合:表示は大体分単位)

- タイマーは20(赤帯部)以下で使用の場合は20以上まわしてからセットする。
- ※タイマーが切れるとタネ火も消えます。
- ※タイマーは○の位置でいったん切れ、そのまま運続して回転し、約数分間で 自動的に連続の位置になりますが、ガス弁によってガスは閉じています。 (タネ火も含めて)再度使用の時は偽の操作から行ってください。



60タネ火に再点火

湯かげんハンドルを囲まてもどし②の操作をする。

¥タイマーが切れた直後はその表まで点火できません。すぐに点火されると きは、タイマーをONにセットしてください。



⑥湯かけん(追いだき)

湯かげんハンドル[ダネ火]または関の位置に操作する。

使いかた 消 火

点検とお手入れ

■リモコン点火式

1.ワンハンドルをお使いの場合



@湯かげんハンドルを回にもどす。 ☀確認窓のオレンジは消火後しばらくしてから黒にもどります。

2.ツーハンドルをお使いの場合



②タネ火を消火

湯かげんハンドルを正にもどす。

※確認窓のオレンジは消火後しばらくしてから(30~40秒)無にもどります。





元コックハンドルを皿にもどす。 ☀ふろをお使いにならないときにはガス栓をしめる習慣をつけましょう。

■点検・お手入れの際のご注意

①点検・お手入れの前には必ずガス栓を閉じ、機器が含えてから行ってください。

②機器は絶対に分解しないでください。

③お手入れの際、指先には十分注意してください。



■点検

●機器のケースフタは外さずに、次のような点検をおこなってください。万一、異常があれば、お買い上げの 販売店又はもよりの大阪ガスにご連絡ください。

①使用中に異常音などが聞えませんか?

②機器の外観に異常はありませんか?

◎機器および配管から水漏れなどはありませんか?

■定期点検のおすすめ

機器内にクモ(クモの巣)、ゴキブリなどが侵入し、パーナが詰まり炎あふれによる焼損、火災の原因になる。 ことがあります。

安全快適にご使用いただくために定期的に点検整備を受けられることをあすすめします。


点検整備は、お買い上げの販売店又はもよりの大阪ガスにご連絡ください。

尚、点検整備は有料です。

■お手入れ

ケースなどが汚れている場合は、布やスポンジに台所用洗剤(中性洗剤)をつけてふいてください。 中性洗剤以外の洗剤やベンジンなどでふくと変色することがあります。

浴そうはこまめにそうじしてください。



故障かな?と思ったら

■故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、 一度つぎのことをお調べくだざい。

こんなとき (開業) お買べ いだだくこと (原因)	タネ火に点火しない。	タネ火は点火するが 手をはなすとすぐ消える。	炎がもやもやのびて、	途中で消火する。	ふろが沸かない、沸きがあそい。	处 ■ 方 法
ガス栓の開き不十分。	0				0	ガス栓を全隔にする。
点火操作中に手がゆるんでいる。	0					確実に操作する。
保持時間が足りない。		0				タネ火に点火したまま10~20秒待つ。
記録がはずれている。		0				しつかり接続する。
温度ヒューズが切れている。		0				使用を中止する。*1
空だきした符。			0	0		使用を中止する。
逆風止め、二次排気器のつまり。			0		0	使用を中止する。 ♥2

- ※1 温度ヒューズの作動(温度ヒューズが切れている場合)
- ●機器内につモ(つモの巣)、ゴキアリなどが侵入し、バーナが詰まり炎あふれにより適度ヒューズが作動している場合がある。 りますので、使用を中止し点核を依頼してください。そのままご使用になりますと火災の原因になります。
- ¥2 不完全燃烧防止機能の作動
 - ●排気ガスの逆流あよび逆風止め、二次排気局の詰まりにより不完全燃焼状態になっているので使用を中止し、点検を依頼 してください。そのままご使用になりますと事故の原因になります。
- ●処置や原因がわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご適路ください。不完全な処置や異常状態での 使用は裏視のもとになります。

■こんな場合は異常ではありません。

こんな場合	理由
お湯が白く濁って見える。	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧され ることで細かい溶となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡 とよく似た現象であり汚濁とは違い全く無害なのです。
二次排気筒から白煙が出る。	外気温が低い時には排気ガスの水蒸気が白煙となりますが故障ではありま せん。
缶体に水溝が付着する。	外気温が低い時などには缶体に水嚢が付着することがありますが、これは 水漏れではありません。

安全装置と内容

■安全装置の種類

1 立消え安全装置

●パーナの姿が消えたときには安全装置が働いて自動的にガスが止まります。

20空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは安全装置が働いて自動的にガスが止まります。

3|鴻麿ヒューズ

●パーナが詰まり炎があふれたときには安全装置が働いて自動的にガスが止まります。


4.不完全燃烧防止機能

●排気ガスの逆流および2次排気筒詰まりにより、不完全燃焼状態になると安全装置が働いて 自動的にガスが止まります。

■安全装置が作動したときの処置方法

- 使用中にバーナの消火に気づかわたときは次の処置をしてください。
- ①すぐに湯かげんハンドルまたはツマミを面位置にまわしてください。
- ②しばらく(約1分)待ってから、点火操作をしてください。 ②不着火まだは途中消火がたびたび起こる場合は、お買い上げの販売店
- またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。


仕様 外形寸法図



$\overline{}$		厦	В			仕	樹
_		点 火	操	fF.	方 式	定火点口焚	リモコン点火式
		7	テンレス、	鋼板木-	-ローの時	32-710, 712, 714, 716	32-720, 722, 724, 726
20- 0	ョコード	浴そう ポ	リ、鋳物	3 m - 1	コーの時	32-711, 713, 715, 717	32-721, 723, 725, 727
REC G	- L	木	複	σ	時	32-718	32-728
		組合せ	ハント	, עו	なし	32-130	
l		(9)	危部品))	切切		35~135
₩	式	2	11	ナせる	ふろがま	NB-32-710	NB-32-720
<i>5</i> 1	形	코		法	(mm)	外形寸法	図による
重		±			(kg)	6	.5
接	浴そう	取付穴	径φΧ	ピッチ	FP(mm)	≠ 57	×P
	AG C J	取付位	置 (焚 🛭	3 惻正	面より)	下國、一	難表による
続	排 !	51. 笛	51	径	(mm)	¢	90
克	給	排	灰	方	式	半密閉式(屋内設置形)
式	点	火		方	式	圧電点	(火方式
/1	ガス取る	N□接続	管径	呼び(ね	じサイズ)	15A (R1.	
ĵ	頃 目	∖ガスの	種類・	ガスク	ブループ	都市ガス13人の時	LPGの時
7	1 時間	当 り	ガス:	肖 黄	量(kW)	11.6 (10.000kcai/h)	10.9 (0.78kg/h)
安		全	装		Ħ	立ち消え安全装置、温度と 空だき安全装置、不完全数	
附		R	FI		12		江事説明書、湯当り、接続 セット(32-710〜717のみ)、 のみ)

●商品 コード 明細一警察 「点火方式、浴そうの種類、浴そうの取付穴ビッチPによりコードが決まります。」

业	洛	コード	取付欠ビッ	その他のビッチ	
点火方式	そう	取付位置	150	200	(オブション動付)
焚	킂	中心	32-710	32-712	32-712-C
٥	ステンジュ書板	左振	32-714	_	32-714-C
	鬱	右振	32-716	_	32-716-C
点	ボ	中心	32-711	32-713	32-713-C
Ж		左振	32-715		32-715-C
式	鋳物	右振	32-717		32-717-C
П	긎	中心	32-720	32-722	32-722-C
リモコン	ステンプ・直接	左振	32-724		32-724-C
_		右振	32-726		32-726-C
ノ点	ボリ	中心	32-721	32-723	32-723-C
火		左扳	32-725	_	32-725-C
式	緩物	右握	32-727		32-727-C



●オプションMコード表:C欄・下表のビッチPに対応したMコード

No⊐-- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ヒッチP 100 120 130 140 145 165 180 190 215 225 230 245 250 255 210 220 200 -

〈例〉リモコン点火で、ステンレス浴槽に蓋の後・中心に取りつけ、取付穴ビッチが230mの時、コードは32-722-11となる。

アフターサービス

■サービスのお申し込み

- ●20ページの「故障かな?と思ったら」の頂を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合。あるいは、「不明な場合は自分で修理なさらないでお面上げの販売店未 たはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- 1、 扇名ガスふろがま
- 2. 大阪ガス商品コード………機器に貼付のコードラベルをごらんください。

- 3. ご住所、ご氏名、お電話番号
- 4. 現象………できるだけ詳しく
- 5. 道順………できるだけ詳しく

■転居されるとき

ガスの種類の異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や顧客が必要となりますので、転居先のガスの 種類をご確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご希臘ください。この場合、敵撃・改 造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては誤解できない場合もあります。

■保証・補修について

●保証期間中は……

保証書に記載のように、機器の改隆について修理いたします。

保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書と ともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障終理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いだします。

この製品の補修用性能整品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後7年間です。

但し、最低保有期間経過後であつても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。